




MANUAL DE INSTALACIÓN

Buzón para vivienda unifamiliar a suelo



Gracias por adquirir el buzón de paquetería

BALEA BOX

CONTENIDO


- 1 buzón de paquetería **BALEA BOX**.
- 4 patas regulables.
- 4 tacos con tornillos para su instalación en suelos o paredes de obra.
- 2 llaves.
- Manual de instrucciones.

PASOS PARA SU INSTALACION

- Desembale con cuidado el producto.
- Verifique que el lugar donde va a colocar el buzón **BALEA BOX** dispone de espacio suficiente para su instalación y uso.

- 1 Coloque las patas regulables y ponga a nivel el buzón de paquetería.
- 2 Puede fijar el buzón a suelo (dispone de 2 agujeros en la parte inferior para ello), o también a la pared (dispone de 4 agujeros en la pared trasera).
Marque los agujeros elegidos y taladre con una broca para hormigón de Ø8 mm. Para otros tipos de suelos o paredes, use elementos de fijación específicos.
- 3 Coloque los tornillos suministrados y apriete con una llave hasta fijarlos completamente.
Verifique su uso correcto, abriendo y cerrando varias veces la puerta del buzón.
- 4

Buzón para vivienda unifamiliar a pared



Gracias por adquirir el buzón de paquetería

BALEA BOX

CONTENIDO

- 1 buzón de paquetería **BALEA BOX**, o 1 buzón de paquetería **BALEA BOX** + 1 buzón de correo.
- 2 llaves.
- 4 tacos con tornillos para su instalación en paredes de obra.
- Manual de instrucciones.

PASOS PARA SU INSTALACION

- Desembale con cuidado el producto.
- Verifique que el lugar donde va a colocar el buzón **BALEA BOX** dispone de espacio suficiente para su instalación y uso.

- 1** Presente el buzón de paquetería en el lugar de instalación elegido.
Ponga a nivel el buzón y marque los agujeros en la pared. Dispone de 4 agujeros en cada buzón.
Taladre con una broca para hormigón de Ø8 mm. Para otros tipos de paredes, use elementos de fijación específicos.
- 2** Coloque los tornillos suministrados y apriete con una llave hasta fijarlos completamente.
Verifique su uso correcto, abriendo y cerrando varias veces la puerta del buzón.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

- 1** Desmonte la tapa de registro que se encuentra en el interior del cuerpo, con un destornillador de estrella.
- 2** Una vez desmontada, retire la tapeta de plástico de la alarma, coloque las pilas suministradas, vuelva a colocar la tapeta de plástico y active el botón que se encuentra en el lateral, en posición "HI".
- 3** Atornille de nuevo la tapa de registro.

Es probable que durante el montaje la alarma pueda sonar. Es normal, se activa por golpes o vibraciones. La alarma se escuchará durante varios segundos, y sonará cada vez que se golpee o se ataque el buzón.